



ARBETSBESKRIVNING

SikaCeram®

DELREPARATION AV TÄTSKIKT MED FOLIE

DELREPARATION AV TÄTSKIKT MED FOLIE

Det går att laga SikaCeram® foliebaserade tätskikt.

Kom ihåg att konstruktionen aldrig blir starkare än den svagaste länken.

Det är du som utför arbetet som garanterar att det genomförs på rätt sätt och att tätskiktet fortfarande är intakt. Följer du arbetsbeskrivningen blir arbetet lyckat.

Arbetsbeskrivning för delreparation av tätskikt av SikaCeram® Sealing Membrane W

- Ta bort tillräckligt många plattor runt den yta som ska lagas/skarvas.
Viktigt att inte skada tätskiktet.
Se till att få fram en skarv på minst 100 mm.
- Rengör ytan noggrant från gammal fästmassa. Viktigt att inte skada tätskiktet ytterligare.
- Klipp till ny bit **SikaCeram® Sealing Membrane W** som överlappar tidigare monterad duk med minst 50 mm.
- Montera den nya biten av **SikaCeram® Sealing Membrane W** genom att limma den med **SikaCeram® Sealing Fix/SikaCeram®-920 Foil Bond**.
- Försegla överlappet med **SikaCeram® Sealing Fix/SikaCeram®-920 Foil Bond** minst 50 mm på vardera sidan om skarven eller försegla skarvarna med **SikaCeram®-920 Foil Bond**.
Arbeta in **SikaCeram® Sealing Fix/SikaCeram®-920 Foil Bond** ordentligt i folien.
- Säkerställ alltid att det är full täckning i limningen.
- Vänta minst 3 timmar och montera sedan ny keramik med **SikaCeram®** fästmassa.

