



MONTERINGSANVISNING

Beulco vattentät lucka med
SikaCaeram[®] Sealing Membrane W

Version: Mars 2024

MONTERINGSANVISNING

Beulco vattentät lucka med SikaCeram® Sealing Membrane W

Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete

Säkerställ så att den prefabricerade folien inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

Arbetsgång



1. Applicera SikaCeram®-920 Foil Bond på ramens prefabricerade folie.



2. Sprid ut limmet med fintandad lim-spridare/spackelspade.



3. Applicera SikaCeram® Sealing Fix alt Sikalastic®-220 W på övrig väggyta.



4. Montera SikaCeram® Sealing Membrane W. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Förslut samtliga skarvar med SikaCeram® Sealing Fix alt. Sikalastic®-220 W (2 strykningar).



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för SikaCerm® Sealing Membran W.
För mer information besök www.sika.se

RI SE

C900346-
C900470



beulco
armatur ab

SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, order@se.sika.com

BUILDING TRUST

