



# MONTERINGSANVISNING

## Purus PRO Line med SikaCeram<sup>®</sup> Folie 2K Snabb

Version: Juni 2026



BUILDING TRUST



# MONTERINGSANVISNING

## Purus PRO Line med SikaCeram® Folie 2K Snabb

### Utförande

Montera Purus PRO Line enligt anvisning från Purus.

### Förarbete

Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.

## Arbetsgång



**1.** Slipa av ovsidan på brunnen med fint sandpapper. Torka av med **Sika® Cleaner P** eller likvärdig.



**2.** Montera den medföljande tätningsring (vit) enligt anvisning från Purus.



**3.** Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



**4.** Lägg på den medföljande klämringen och använd denna för att göra hål för klämringens skruvar. Använd spetsig syl.



**5.** Applicera **SikaCeram®-920 Foil Bond** på ovsidan av brunnen. Applicera **SikaCeram® Sealing Fix** alt **Sikalastic®-220 W** på golv-/väggytan som manschetten ska täcka. Använd fintandad limspredare alt pensel.



**6.** Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



**7.** Montera den medföljande klämringen enligt anvisning från Purus.



**9.** Förslut samtliga skarvar runt manschetten med **SikaCeram® Sealing Fix** alt **Sikalastic®-220 W**. (2 strykningar)



**8.** Applicera **SikaCeram®-920 Foil Bond** på manschetten och **SikaCeram® Sealing Fix** alt **Sikalastic®-220 W** på övrig golv-/väggyta. Montera **Sika Sealing Membrane W**. Överlappa manschetten med minimum 50 mm.



**10.** Vid hörnmontage, klipp bort överskottet på den blå brunnsmanschetten enligt bilden.



**11.** Vik upp manschetten och limma den enligt bild 5. Montera hörnmanschetten\* och limma den med **SikaCeram®-920 Foil Bond**. Förslut skarvarna enligt bild 9.

\* Kontakta Purus så skickar de hörnmanschetter kostnadsfritt.

Övrig vägg- och golvyta skall monteras enligt anvisning för SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2. För mer information se [www.schonox.se](http://www.schonox.se)

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för SikaCeram® Folie 2K Snabb. För mer information om se: [www.sika.se](http://www.sika.se)



**SIKA SVERIGE AB**  
Domnarvsgatan 15  
163 53 SPÅNGA

**Kontakt**  
Tel 08-621 89 00  
[www.sika.se](http://www.sika.se), [order@se.sika.com](mailto:order@se.sika.com)

**BUILDING TRUST**

