



MONTERINGSANVISNING

GROHE inbyggnadslåda "The Box" med SikaCeram[®]

Version: Mars 2024



BUILDING TRUST



MONTERINGSANVISNING

GROHE inbyggnadslåda "The Box" med SikaCeram®

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång



1. Applicera **SikaCeram®-920 Foil Bond** på boxens prefabricerade foliefläns och bred ut limmet med en fintandad limspidare.

2. Applicera **SikaCeram® Sealing Fix** eller **Sikalastic®-220 W** på övrig väggyta.



3. Montera **SikaCeram® Sealing Membrane W**. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.



4. Arbeta ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med **SikaCeram® Sealing Fix** eller **Sikalastic®-220 W** (2 strykningar). Säkerställ att alla skarvar försluts.

Övrig väggyta monteras enligt **SikaCeram® Sealing Membrane W** anvisning. För mer information besök www.sika.se



SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, order@se.sika.com

BUILDING TRUST

