



MONTERINGSANVISNING

GROHE Rapid SL med SikaCeram®

Version: Mars 2024



BUILDING TRUST



MONTERINGSANVISNING

GROHE Rapid SL med SikaCeram®

Utförande

Börja med att montera fixturen enligt anvisning från GROHE.

Arbetsgång



1. Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas. Torka bort slipdammet med **Sika® Cleaner P** eller motsvarande. Se röd pil.



2. Applicera **SikaCeram®-920 Foil Bond** på insidan av plastboxen. Sprid ut med fintandad limspridare.



3. Applicera **SikaCeram®-920 Foil Bond** runt om plastboxens utsida (10 cm).



4. Tryck nogga fast manschetten mot insidan. Säkerställ så att inga veck/luftblåsor uppstår.

5. Tryck nogga fast manschetten mot vägunderlaget med plastspackeln. Var nogga med att inga veck/luftblåsor uppstår.



6. Applicera **SikaCeram® Sealing Fix** på manschetten och på övrig väggyta. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

7. Montera **SikaCeram® Sealing Membrane W**. Överlappa manschetten med minst 50 mm.



8. Förslut skarven mellan folien och manschetten med **SikaCeram® Sealing Fix** alt **Sikalastic®-220 W** (2 strykningar).

9. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med **SikaCeram® Sealing Fix** alt **Sikalastic®-220 W** (2 strykningar).

För mer information gällande montering av **SikaCeram®** se www.sika.se

**RI
SE**
C900125

vatten
täta
vätrum
Byggheramikrådet

GROHE

SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, order@se.sika.com

BUILDING TRUST

