

PRODUKTDATABLAD

Sika Boom®-127 Cleaner

Rengöringsmedel för Sika Boom®-127 Cleaner appliceringspistoler och färska rester av PU-skum

PRODUKTBESKRIVNING

Sika Boom®-127 Cleaner är ett rengöringsmedel avsett för rengöring av Sika Boom® appliceringspistoler samt rengöring av insidan på Sika Boom® appliceringspistoler efter användning.

ANVÄNDNING

- Rengöring av insidan på Sika Boom® appliceringspistoler efter användning
- Borttagning av färska, ej härdade rester av PU-skum från verktyg och andra ytor
- Rengöring och avfettning av förorenade underlag

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Löser effektivt upp ej härdat PU-skum
- Enkel och snabb rengöring av appliceringspistoler
- Integrerat munstycke för noggrann manuell applicering

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se Miljöappen eller www.sikamiljoapp.se. Här hittar du även information om EC1, M1, EPD och länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	PU-skum		
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
	931092	12x500ml	7612655334398
650 ml aerosolburk innehållande 500 ml trycksatt rengöringsmedel med gummiventil.			
Färg	Transparent		
Hållbarhet	24 månader från tillverkningsdatum		
Lagringsförhållanden	Produkten ska lagras i originalförpackning, oöppnad och oskadad, torrt vid temperaturer mellan +5°C och +30°C. Förvaras stående. Skyddas mot direkt solljus och temperaturer över +50°C på grund av explosionsrisk. Se alltid informationen på förpackningen.		

APPLICERINGSINFORMATION

Produkttemperatur	Min. +5°C / Max. +30°C
Appliceringsförhållanden	Lufttemperatur vid användning: -10 °C till +30 °C

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

- Inte lämplig för borttagning av härdat PU-skum
- Kontrollera produktens utgångsdatum före användning
- Kan lösa upp eller påverka färg, lack och andra ytbeläggningar
- Rökning får inte förekomma under användning
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid behov
- Förvaras oåtkomligt för barn
- Se produktetikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Rengör omedelbart

Rengör verktyg och underlag omedelbart efter användning.
Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

Risk för missfärgning

Produkten kan delvis lösa upp eller missfärga känsliga underlag såsom lack, färg, plast och textilier. Kompatibilitet och färgbeständighet bör alltid testas på en mindre, diskret yta före användning.

Burkens position

För att säkerställa korrekt funktion ska burken hållas upp och ned under användning.

OBS!

- Öppna inte behållaren med överdriven kraft
- Rengöringsmedlet är under högt tryck

RENGÖRING MED MUNSTYCKE

Produkten kan användas tillsammans med det medföljande munstycket för rengöring av appliceringspistolens utsida samt för borttagning av skumrester från verktyg och underlag.

1. Montera munstycket på ventilens ovansida.
2. Spraya produkten direkt på det färska skummet och låt verka i 5–10 sekunder.
3. Torka bort resterna med en ren trasa.

RENGÖRING AV APPLICERINGSPISTOL

Produkten kan användas utan munstycke för rengöring av Sika Boom® appliceringspistoler.

1. Skruva fast behållaren på appliceringspistolen direkt efter att skumburken har avlägsnats.
2. Tryck in avtryckaren flera gånger för att spola ut ej härdade skumrester.
3. Vänta cirka 2 minuter och upprepa proceduren tills ren vätska kommer ut ur pistolen.
4. Ta bort rengöringsbehållaren från pistolen efter avslutad rengöring och töm därefter ut eventuell kvarvarande produkt ur pistolen

BLANDNING

Skaka burken kraftigt i minst 5–10 sekunder före användning.

Avlägsna skyddslocket och montera spraymunstycket.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika Boom®-127 Cleaner
September 2026, Version 01.01
020516020000264164

SikaBoom-127Cleaner-sv-SE-(09-2026)-1-1.pdf

